


U4-237取扱説明書

イメージビューワ・ネットワーク編



- ・ MARGI, Wireless Presenter-to-GoおよびPresenter-to-Goは米国Margi社の商標および登録商標です。
- ・ CompactFlash（コンパクトフラッシュ）は、米SanDisk社の登録商標であり、CFA（CompactFlash Association）へライセンスされます。
- ・ Microsoft[®]、Windows[®]、PowerPoint[®]、MS-DOS[®]は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ IBMおよびPC/ATは米国International Business Machines Corporationの商標および登録商標です。
- ・ PentiumはIntel Corporationの登録商標です。

■ 下記のことをあらかじめご了承ください。

- 本機の使用または故障により生じた直接・間接の損害につきましては、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本機によるデータの破損につきましては、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

はじめに

イメージビューワ・ネットワーク編はプロジェクタU4-237のイメージビューワ機能とネットワーク機能を説明しています。その他のプロジェクタに関する説明は取扱説明書プロジェクタ編をご覧ください。

本編に記載されている説明内容は下記の機能です。

イメージビューワ機能

コンパクトフラッシュメモ리카ード（以降「CFメモ리카ード」と略します）にパソコンで作成したプレゼンテーション資料（スライド）を保存すれば、その場にパソコンがなくてもプロジェクタ単独でプレゼンテーションが行える機能です。

ネットワーク機能

ネットワーク機能には、ワイヤレスプレゼンテーションとネットワーク経由制御機能があります。

●ワイヤレスプレゼンテーション機能

無線LAN技術を使用し、パソコンで開いているドキュメントの画面をそのままプロジェクタへ無線で転送して投写する機能で、パソコンをRGBケーブルで接続しなくてもプレゼンテーションを行うことができます。

また、有線LANに無線LANアクセスポイントが接続されていれば有線LAN接続のパソコンからでもプロジェクタに画像を転送してプレゼンテーションを行うことができます。

●ネットワーク経由制御機能

LANなどのネットワーク（TCP/IP対応）に接続したパソコンからWebサーバを使ってプロジェクタの操作やプロジェクタのネットワーク設定を編集する機能です。パソコンはInternet ExplorerなどのWebブラウザを用いてプロジェクタを遠隔操作します。

この機能とワイヤレスプレゼンテーション機能を使い、例えばショールームにプロジェクタを設置し、事務所からのみでプロジェクタを操作したりパソコンの画像をプロジェクタに送って効果的に投映することができます。

目次

はじめに	2
目次	3
無線LANカード使用上のご注意	4
はじめてお使いになるときの準備	6
付属ソフトウェアのインストールとセットアップ	7
パソコンの動作条件	7
パソコンにインストールされるソフトウェア	7
使用許諾契約	8
ソフトウェアのインストール	10
ソフトウェアのアンインストール	14
カードのセットと取り出し	15

ビューワ機能を使う

プレゼンテーションの操作手順	17
スライドの作成とフォントの組み込みかた	18
スライド作成ガイド	18
本機で対応するCFメモ리카ードと データフォーマット	18
PowerPoint ファイルのフォントの 組み込みかた	19
フォント転送ユーティリティ (Font Transfer Utility) の機能	19
フォントを自動で組み込む場合	19
フォントを手動で組み込む場合	20
PDB形式のプレゼンテーションの作成	20
イメージビューワ操作のしかた	21
フォルダ／スライド一覧の選択	21
フォルダ／スライド一覧画面各部の 名称とはたらき	21
フォルダ一覧選択のしかた	22
スライド一覧選択のしかた	22
スライドを操作する	23
スライドの表示について	23
スライドの選択	23
スライドの回転	23
スライドの終了	23
イメージビューワを終了する	24
スライドショーの動作設定	24
Viewer Option設定のしかた	24

ネットワーク機能を使う

ネットワークプレゼンテーションの 操作手順	27
プロジェクト側のネットワーク設定	28
設定画面の項目選択と文字入力のみ	28
ネットワーク設定の項目と選択	29
ネットワークパスワードの登録と解除	30
ネットワークパスワードの登録	30
ネットワークパスワードの登録済みの ネットワーク設定画面への入りかた	31
ネットワークパスワード解除のしかた	31
パソコン側でのプロジェクトと接続のための ネットワーク設定	32
Windows XPパソコンのネットワーク設定	32
方法1：Windows XPの無線LAN設定 項目を使用する	32
方法2：Wireless Presenterを 使用する	33
Windows 2000パソコンのネットワーク設定	34
方法1：Wireless Presenterを 使用する	34
方法2：無線LANメーカーの供給する無線LAN 環境設定ユーティリティを使用する	34
ワイヤレスプレゼンテーションの開始と操作	35
プレゼンテーションを開始する	35
プレゼンテーションを終了する	36
オプションでのプロジェクトとの接続	37
詳細の設定	37
プロジェクトのクイック選択	37
プロジェクトをコントロールする	38
各ボタンの表示とはたらき	38
プロジェクトアクセスコントロール	39
付録：Pocket PC/Palm用 Presenter-toGoの概要	41
ネットワーク制御機能の使いかた	42
プロジェクトとWeb接続する	42
プロジェクトの構成変更のしかた	43
プロジェクトの無線LAN設定変更のしかた	44
プロジェクトのコントロール	45

無線LANカードの仕様	46
トラブルシューティング	47
用語解説	48

無線LANカード使用上のご注意

■無線LANカードご使用時におけるセキュリティに関するご注意

無線LAN では、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN 接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁等）を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

● 通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、ID やパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報メールの内容等の通信内容を盗み見られる可能性があります。

● 不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩）特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし）傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん）コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊）などの行為をさせてしまう可能性があります。

本来、無線LAN カードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますので、無線LAN 製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。

セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお奨めします。

■周波数に関する使用上のご注意

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）で使用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が使用されていないことを確認してください。
2. 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は、電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のために処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。
3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、下記連絡先へお問い合わせください。

プラスビジョン カスタマーセンター
TEL ☎ 0120-331-059

■無線LANカード取扱上のご注意

無線LANカードを使用する場合、無線局の免許は必要ありませんが、下記の内容を十分理解してご使用ください。

●他の無線機器の近くで使用しないでください。

下記の機器は、無線LANカードと同じ帯域の電波を使用している可能性があります。これらの近くで無線LANカードを使用すると、電波の干渉により通信できなくなったり、通信速度が遅くなったりする場合があります。

- ・電子レンジなど
- ・産業・科学・医療用機器など
- ・工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局
- ・特定小電力無線局

●無線LANカードの近くでは、携帯電話・テレビ・ラジオをできるだけ使用しないでください。

携帯電話・テレビ・ラジオなどは、無線LANカードと違う帯域の電波を使用しておりますので、無線LANカードの通信や、これらの機器の送受信には影響ありません。しかし、無線LANカードからの電波により、音声や映像にノイズが発生することがあります。

●鉄筋・金属・コンクリートなどは、無線LANカードの電波を通しません。

木材やガラス（金属メッシュ入りガラスを除く）などの壁や床を通して通信することはできますが、鉄筋・金属・コンクリートなどの壁や床を通して通信することはできません。

■国外へ持ち出す場合のご注意

日本国以外に、無線LANカードを持ち出すことはできません。

もし、日本国外で使用した場合、その国の電波法に抵触する恐れがあります。

はじめてお使いになるときの準備

ビューワ機能、ネットワーク機能をお使いになるには次の準備が必要です。

ビューワ機能をお使いの場合

記録媒体	市販品のCFA仕様のCFメモリカード（※詳しくは 18ページ をご覧ください。）
パソコン側	PCカードドライブ内蔵のパソコン（CFカードアダプタが必要）またはUSB対応のCFメモリカードリーダー/ライターが必要です。（※CFメモリカードに投映用の画像が記録できる装置） ※PowerPointで使用のフォントを組み込む場合は、添付のユーティリティソフトをインストールする必要があります。Wireless Presenter-to-Goをインストールするとフォント転送ユーティリティ（Font Transfer Utility）も同時にパソコンにインストールされます。 ・インストールのしかたは 10ページ をご覧ください。 ・フォント転送ユーティリティの使い方は 19ページ をご覧ください。

※本書ではコンパクトフラッシュメモリカードをCFメモリカードと略します。

ワイヤレスプレゼンテーション機能をお使いの場合

プロジェクタ側	プロジェクタに付属の無線LANカード（本機のプロジェクタ専用です。）
パソコン側 （ハードウェア）	・プロジェクタと単独で画像転送する（アドホック通信）にはIEEE802.11bに準拠した無線LANカード（もしくは無線LAN内蔵パソコン）が必要です。 ・プロジェクタを有線LANと接続するには、有線LANに接続する無線アクセスポイントが必要です（LAN管理者にお尋ねください）。
パソコン側 （ソフトウェア）	プロジェクタに添付のWireless Presenter-to-Goユーティリティソフトをインストールしてください。 ・インストールのしかたは 10ページ をご覧ください。

ネットワーク経路制御機能をお使いの場合

パソコン側	Microsoft Internet Explorer などのWebブラウザ（閲覧ソフト）
-------	---

お知らせ

プロジェクタの無線LANカードと接続可能なパソコン側の無線LANおよびアクセスポイントはWi-Fiに準拠した製品と接続してください。（Wi-Fi：無線LANの推進・相互運用性を保証するための団体）

付属ソフトウェアのインストールとセットアップ

パソコンの動作条件

付属のユーティリティソフトウェアを動作させるには以下の条件を満たすパソコンが必要です。

対応OS	Windows 2000 Professional Windows XP (Home, ProfessionalおよびTablet PC Edition)
対応PC	上記OS をインストールしているパソコン
CPU	Pentium II 以上のプロセッサ
メモリ	32MB以上
空きHD 容量	50MB以上
表示解像度	1024 × 768
色深度	24ビットまたは32ビット
周辺機器	CD-ROM ドライブ (添付ソフトウェアのインストールに必要) PC カードドライブまたはUSB ポート (ビューワ機能の資料の記録に必要)
ネットワーク環境	TCP/IPをサポートした無線LAN環境 (ネットワーク機能を使用の場合に必要) LANポート (RJ-45) または無線LANカードアダプタ(IEEE 802.11b) (ネットワーク機能を使用の場合に必要)

パソコンにインストールされるソフトウェア

- Wireless Presenter-to-Go
パソコン画像無線転送ユーティリティ
- Font Transfer Utility
フォント転送ユーティリティ (Wireless Presenter-to-Goと同時にインストールされます)
- Presenter-to-Go(Ver.3)
PowerPoint ファイルをビューワ用に (PDB ファイル形式*) 変換するユーティリティ
このソフトの使いかたは[20ページ](#)をご覧ください。
*モバイルプレゼンテーションファイル
- PDA Presenter-to-Go
PowerPoint ファイルをPDB ファイル形式に変換するユーティリティ
このソフトに関しましては[41ページ](#)をご覧ください

使用許諾契約

《添付ソフトウェアをインストールする前に必ずお読みください》

ソフトウェア製品:プラスビジョン株式会社ドライバ及び関連アプリケーション プラスビジョン株式会社製品のソフトウェア使用許諾契約書

次の重要事項をお読みください: 本プラスビジョン株式会社ソフトウェア使用許諾契約書(以下「SLA」という)は、上記に示すプラスビジョン株式会社ソフトウェア製品(コンピュータソフトウェア、関連メディア及び印刷物、並びに「オンライン」ないし電子文書を含むものとし、以下「ソフトウェア製品」又は「ソフトウェア」という)に関する、お客様(個人又は団体)とプラスビジョン株式会社との契約です。「ソフトウェア製品」をインストール、コピー、あるいは使用することにより、お客様は本SLAの条項に同意されたものとみなされます。

ソフトウェア製品の使用許諾

「ソフトウェア製品」は著作権法及び国際条約、並びに知的所有権に関するその他の法律及び条約により保護されています。「ソフトウェア製品」は使用許諾されるものであり、販売されるものではありません。

使用許諾

本SLAはお客様に対し、コンピュータ及びその関連ハードウェア製品上で、「ソフトウェア」のコピーを1つに限り、インストール、使用、アクセス、実行、又はその他の方法で操作する権利を付与します。「ソフトウェア製品」を、ワークステーション、端末機、その他のデジタル機器を含め、異なるコンピュータ上で同時にインストール、アクセス、表示、実行、共有、又は使用することはできません。

その他の権利と制限

- (a) お客様が「ソフトウェア製品」を変更、リバースエンジニアリング、デコンパイル、又は分解することは禁じられています。
- (b) 「ソフトウェア製品」は単一製品として使用許諾されます。その構成部品を分離して使用することはできません。
- (c) お客様が「ソフトウェア製品」を第三者に使用許諾、賃貸、又はリースすることは禁じられています。
- (d) 本SLAの他の規定にかかわらず、お客様は、同一会社内又は同一事務所内に所属する者(以下、「社内使用者」という)に対して、プラスビジョン株式会社製品を使用することが必要となる限度において、「ソフトウェア製品」を複製させ、使用させることができます。この場合、社内使用者は「ソフトウェア製品」をプラスビジョン株式会社製品のためだけに使用するものとし、お客様は、社内使用者がかかる義務やその他本SLAに定める義務を遵守させることに合意します。また、当該複製に際して、「ソフトウェア製品」に何らの変更も加えないことを条件とします。

使用許諾の終了

お客様が本SLAの契約条項に違反した場合、プラスビジョン株式会社は、本SLAを終了させることができ、さらに、その他の権利を行使することができます。なお、プラスビジョン株式会社が本SLAを終了させる場合、お客様は「ソフトウェア製品」及びその構成部品の全ての複製物(社内使用者分を含む)を廃棄しなければなりません。

著作権

「ソフトウェア製品」に関する著作権、知的所有権及びその他の価値ある権利を含む全ての権利（「ソフトウェア製品」に組み込まれている画像、写真、動画、ビデオ、オーディオ、音楽、テキスト、及び「アプレット」を含むが、これらに限定されない）、付属の印刷物に関する権利、並びに「ソフトウェア製品」の複製物に関する権利は全て、プラスビジョン株式会社又はその供給者が所有します。「ソフトウェア製品」は著作権法及び国際条約により保護されています。従って、お客様は「ソフトウェア製品」をその他の著作権物と同様に取り扱う必要があります。お客様が「ソフトウェア」の複製を作成することや「ソフトウェア」に付属の印刷物の複製を作成することはできません。なお、お客様が「ソフトウェア」の複製を作成することが許容された場合、お客様は当該複製物に、弊社及びその供給者の著作権を表示するものとします。

限定保証

プラスビジョン株式会社は、「ソフトウェア製品」が、製品搬入後90日間、付属の文書に記載される通り実質上動作することを保証します。なお、当該限定保証は、「ソフトウェア製品」の複製物には適用されません。

賠償責任

「ソフトウェア製品」が上記に定める限定保証に適合しない場合、プラスビジョン株式会社（製品供給者を含む）は、その判断に従い、当該「ソフトウェア製品」の修理又は交換を行うものとし、それを超える責任は一切負いません。プラスビジョン株式会社は、「ソフトウェア製品」を含むプラスビジョン株式会社製品の領収書の提示を受けた場合にのみ、当該修理又は交換を行うものとし、「ソフトウェア製品」の不具合が、事故、乱用、誤用又は改変が原因である場合、当社の保証は適用されません。なお、「ソフトウェア製品」が交換された場合、その保証期間は、交換前の製品に関する保証期間の残存期間又は30日のうち、いずれか長い方とします。

保証の制限

当該法律で許可される最大範囲内において、プラスビジョン株式会社（製品供給者を含む）は、「ソフトウェア製品」とその付属ハードウェアに関して、明示的又は黙示的な保証責任を一切負わず、従って、特定目的についての適合性及び商品性に対する保証責任も、法律上の瑕疵担保責任も一切負いません。

賠償責任の制限

当該法律で許可される最大範囲内において、プラスビジョン株式会社（製品供給者を含む）は、いかなる場合においても、「ソフトウェア製品」又はその付属ハードウェアの使用又は使用不能に起因する、直接的、特別、偶発的、間接的、必然的、又は懲罰的損害（逸失利益、営業の中断、ビジネス情報の喪失、又はその他の金銭上の損害を含むが、これらに限定されない）に関して、一切責任を負わないものとします。これは、プラスビジョン株式会社（製品製造者を含む）が当該損害の可能性について知らされていた場合であっても同様です。なお、かかる制限条項が何らかの理由により執行不能であり、かつ、プラスビジョン株式会社がお客様による「ソフトウェア」の使用に関して責任（契約、不法行為、厳格責任等に基いて生じた事項に関する責任）を負う場合、プラスビジョン株式会社のお客様に対する賠償責任の総額は、お客様が当該「ソフトウェア製品」を含むプラスビジョン株式会社製品に対して支払われた金額の10%を超えないものとします。

ソフトウェアのインストール

- 操作はWindows 2000で説明しています。

●インストールの前のご確認

1. 使用するパソコンが動作条件を満たしていますか。→7ページ
2. 実行中の他のアプリケーションをすべて終了します。

●ご注意

INDEX画面 (PDF) について


ソフトウェアはWindows 2000 Professional、Windows XP専用です。Macintoshなどには対応していませんので、MacintoshでINDEX画面を開いている場合、“ソフトウェアのインストール” ボタンはありません。

1. インストーラを開く

● PDF取扱説明書からインストーラを開く場合

現在パソコンで閲覧している取扱説明書からインストーラを開く方法です。

- ① “Index” 画面に戻ってください。
- ② “Index” 画面の“ソフトウェアのインストール” をクリックしてください。インストーラ画面が開きます。インストーラ画面はそのままにして、Acrobatを終了してください。





● 直接インストーラを開く場合


- ① 添付のCDをパソコンのCD-ROMドライブに挿入します。
- ② Windows Explorerを使って、CDを選択し、Softwareフォルダ内のSetup.exeをダブルクリックするとインストーラ画面が開きます。

2. InstallShieldウィザードの指示に従ってインストールを行います。

[はい (Y)] をクリックすると使用許諾契約に変わります。
内容をよくお読みください。



3. セットアップタイプ画面でインストールする項目を選択します。



インストールされるソフトウェアとソフトウェアの選択内容

インストール項目	インストールされるソフトウェア			
	Wireless Presenter-to-Go	Pocket PC/Palm用 Presenter-to-Go	Presenter-to-Go (Ver.3)	Font Transfer Utility
ノートブック／デスクトップ (Notebook/Desktop)	○	—	—	○
Pocket PC/Palm用 Presenter-to-Go	—	○	○	—
ノートブック／デスクトップと Pocket PC/Palm用の両方をインストール	○	○	○	○


○：インストールされます。

—：インストールされません。


4. インストーラ画面が開きます。

右図はノートブック／デスクトップ (Notebook/Desktop) を選択した場合の画面

- ・ Pocket PC/Palm用Presenter-to-Goを選択した場合は手順8の画面を表示します。手順8から操作を行ってください。




5. インストール開始の前に、必要な情報を入力します。



6 「プログラムファイル」フォルダ内の既定のフォルダにインストールされます。


別のディレクトリにインストールする場合は、この画面の時点で「参照」をクリックしインストール先を指定します。



7. Wireless Presenterのインストールが完了しました。

「完了」をクリックします。


- ・ ノートブック／デスクトップ（Notebook/Desktopの）インストール項目を選択した場合はパソコンが再起動します。



8. 「ノートブック／デスクトップとPocket PC/Palm用の両方をインストール」のインストール項目を選択した場合は続けてPresenter-to-Goセットアップ画面を表示します。

【ご注意】

Presenter-to-Goは無保証です。ライセンス内容に同意の上、無期限に使用することができます。




9. 「プログラムファイル」フォルダ内の既定のフォルダにインストールされます。

別のディレクトリにインストールする場合は、「参照」をクリックしインストール先を指定します。



10. インストールするソフトを選択します。

Pocket PCやPalmにもPresenter-to-Goをインストールする場合にはチェックボックスにチェックを入れます。「次へ(N)>」をクリックするとインストールを開始します。



11. セットアップウィンドウが表示されます。

Presenter-to-Goは無保証のソフトウェアです。このため、製品登録はできません。

「はい、製品を登録する」のチェックボックスをクリックしてチェックを外して「次へ(N)>」をクリックします。



12. セットアップを完了するには、[終了] をクリックします。



ソフトウェアのアンインストール

■Wireless Presenter-to-Goソフトウェアドライバのアンインストール

PCソフトウェアのバージョンをアップデートするとき、新バージョンをインストールする前に旧バージョンのソフトウェアドライバを削除することをお勧めします。次の手順に従って、ソフトウェアドライバを削除します。

1. コントロールパネルの「プログラムの追加と削除」を開きます。
2. 「プログラムの変更と削除」をクリックして、削除するWireless Presenterを選択します。「削除」ボタンをクリックします。
3. Wireless Presenterポップアップウィンドウの「削除」ボタンをクリックして、Wireless Presenterソフトウェアを削除します。
4. 「変更と削除」または「削除」をクリックします。
5. 「Yes, I want to restart my computer (はい、コンピュータを再起動します)」をクリックします。再起動の前に、すべてのアプリケーションを終了します。
6. 「Finish (終了)」をクリックします。

■Wireless Presenter-to-Goのアンインストール

1. コントロールパネルから、「プログラムの追加と削除」を開きます。
2. 「プログラムの変更と削除」をクリックして、さらに削除するWireless Presenterをクリックします。適切なボタンをクリックします。
3. ポップアップ表示されるWireless Presenterの「削除」ボタンをクリックして、プログラムを削除します。
4. 「変更と削除」または「削除」をクリックします。
5. Uninstall ShieldがWireless Presenterを削除した後に、「OK」をクリックします。
7. これで、プログラムのアンインストールは完了しました。

■Presenter-to-Goのアンインストール

上記と同じ方法でアンインストールを行います。

カードのセットと取り出し

本体のPCカードスロットは、11Mbps無線LANカードまたはCFメモリカードをセットする場合に使用し、ビューワ機能またはネットワーク機能のどちらか1つの機能が使用できます。

CFメモリカード………ビューワ機能を使うときのスライド（プレゼンテーション資料）を記録するカードです（市販品）。

無線LANカード………ネットワーク機能を使うときの無線装置です（本体に付属、プロジェクタ専用）。

【ご注意】

- 無線LANカードのセットおよび取り出しは、必ずプロジェクタの電源を切ってから行ってください。
- 本機に添付の無線LANカード以外はプロジェクタにセットしないでください。
- 無線LANカードには静電気防止カバーを取り付けています。このカバーを取り外さないでください。
- CFメモリカードは、PC CARDインジケータがオレンジと緑が交互に点滅しているとき（カードヘデータをアクセスしているとき）は取り出さないでください。CFメモリカードが破損する原因となります。
- 本機を移動するとき、キャリングケースに収納するときは必ず無線LANカードを抜いてください。
- カードを挿入する向きについて

カードには挿入する向きが決まっています。逆に挿入しようとしてもできないようになっていますが、無理に押し込むと機器の破損の原因となります。挿入する向きは、カードの説明書があれば、そちらをご覧ください。

カードのセット

無線LANカードの場合


1. 本体の電源を切ります。
2. 表面を上にしてゆっくり奥まで差し込みます。

完全に差し込まれると、PCカード取り出しボタンが飛び出します。（無線LANカードは完全に差し込んでも先端部分は本体からはみ出します。）

CFカードの場合

1. 表面を上にしてゆっくり奥まで差し込みます。

完全に差し込まれると、PCカード取り出しボタンが飛び出します。




カードの取り出し

無線LANカードの場合

1. 本体の電源を切ります。
2. PCカード取り出しボタンを押すとカードが少し飛び出しますので、カードの両端を持って取り出します。

CFカードの場合


1. 本体のPC Cardインジケータが点滅（オレンジと緑の交互）していないことを確認してください。
点滅しているときは点灯に変わるまでお待ちください。
2. PCカード取り出しボタンを押すとカードが少し飛び出しますので、カードの両端を持って取り出します。



カードの図は無線LANカードです。

ビューワ機能を使う

イメージビューワは、パソコンで作成したプレゼンテーション資料をCFメモ리카ードに保存し、プロジェクタで映し出す機能です。
その場にパソコンやPDAがなくてもプロジェクタ単独でプレゼンテーションを行えます。
(CFメモ리카ードに保存したプレゼンテーション資料をスライドと言います。)



- パソコンを持ち運ばなくてもCFメモ리카ードにスライドを保存しておけばOK。
- PowerPoint (PPTフォーマット) での作成資料には文字組み込みが可能
文字を組み込むとドキュメント作成時と同じレイアウトでプロジェクタに表示されます。
- 店頭での使用に便利な自動スライド再生・リピート機能。
- 目的のスライドを探るとき、縮小画像（サムネイル）の中から選んでワンタッチ表示。
- デジタルカメラで撮影したコンパクトフラッシュカードも再生。
(JPEG, BMP, PNG, TIFFのみ)

■イメージビューワで使用する用語

スライド ……………画像ファイルの集まりやPowerPointファイルをスライドと言います。
フォルダ ……………スライドをまとめて入れている箱をフォルダと言います。さらにフォルダをまとめて入れている箱を親フォルダ（上位フォルダ）と呼んで、フォルダを区別するときもあります。
イメージビューワ画面 ……PC Card入力に切り換えた画面をイメージビューワ画面と言います。
スライド一覧 ……………縮小画面（サムネイル）やグループ画像の一覧が表示されます。

プレゼンテーションの操作手順

イメージビューワ機能を使ったプレゼンテーションは次の順序で行います。

1 パソコンでプレゼンテーション資料を作成し、CFメモリカードに保存する → 18ページ

- PowerPointの作成資料のレイアウトが崩れないように表示させるにはWireless Presenter-to-goアプリケーション（Font Transfer Utility）のインストールが必要です。 → 10ページ
- CFメモリカードをパソコンのPCカードスロットに差し込むには、市販品のPCカードアダプタが必要です。
- 市販品のUSB対応のCFメモリカードリーダー／ライターを使用するとパソコンのUSBポートからCFメモリカードにプレゼンテーション資料（スライド）の記録ができます。

2 本体のPCカードスロットにCFメモリカードをセットする → 15ページ

3 プロジェクタの電源が切れているときは、電源を入れる

本体またはリモコンのSTANDBYボタンを押します。詳しくは取扱説明書プロジェクタ編をご覧ください。

4 PCカード入力を選択する

本体ではSOURCEボタンを押し、リモコンではRGBボタン押してPC Cardを選択します。

詳しくは取扱説明書プロジェクタ編をご覧ください。

CFメモリカードを認識するまでに10～20秒かかる場合があります。

5 プレゼンテーションを行う → 21ページ 「イメージビューワ操作のしかた」

6 プレゼンテーションを終了する → 24ページ 「イメージビューワを終了する」

スライドの作成とフォントの組み込みかた

スライドの作成ガイド

1. スライドをパソコンで作成してください。

●PowerPointで作成のファイル

本機では下記のフォーマットが表示可能です。

PPT：通常のPowerPointのプレゼンテーションファイル。

- ・貼り付け画像が非常に大きい場合は、表示できない場合があります。
- ・フォントを組み込まない場合は、プロジェクト内蔵のフォントを使用して表示します。

PPS：PowerPointファイルをスライドショーとして表示する（本機上の動作はPPTファイルと同じです）。

PDB：付属ユーティリティソフト内のPresenter-to-Goを使用してPowerPointや他のアプリケーションのデータをビューワ用に変換（画像変換）したファイル（フォントの組み込みは不要です）。

※フォントの組み込み方法については➔19ページ「PowerPointファイルのフォントの組み込みかた」

●作成上の制限事項


- ・PowerPoint以外で投映する資料はJPEG、BMP、PNG、TIFFフォーマット形式の画像に変換して、1つのフォルダに入れてください。イメージビューワではこれらの画像ファイルをグループ画像と認識します。
- ・スライドの投映する順序がある場合は、昇順のファイル名にしてください。ビューワはO→9→A→Zの順に表示します。
- ・ファイル名には長いファイル名も使用できますが、英数字のみ正しく表示されます。
- ・高解像度の画像は本機の表示解像度以下に変換されて表示します。また、高解像度の画像は表示に時間がかかる場合があります。
- ・一部のPowerPointアニメーション効果で再生できないものがあります。
- ・データ量の多いPowerPointファイルはプレゼンテーション表示開始までに時間がかかります。
- ・PowerPoint対応バージョンはPowerPoint 2003/2002/2000/97です。



2. CFメモ리카ードに画像やPowerPointファイルを保存してください。

パソコンにPCカードドライブが装着されている場合は、市販品のPCカードアダプタをお使いください。

装着されていない場合は市販のUSBカードライター/リーダーなどをお使いください。



■本機で対応するCFメモ리카ードとデータフォーマット

- 本機で使用できるCFメモ리카ードはCFA仕様のコンパクトフラッシュカード（タイプI）です。
- 本機で再生できる画像データはMS-DOSフォーマット形式のJPEG、BMP、PNG、TIFFです。
 - * JPEGのプログレッシブは再生されません。
 - * JPEGフォーマットで一部再生できないものがあります。その場合は、画像形式を変換してください。
 - * 再生できるTIFFは弊社製電子黒板の画像形式のみです。
- 本機で表示できるファイルサイズはおよそ3MB以下です。
弊社製電子黒板（コピーボード M-10、M5シリーズ）の画像データ（PNG形式 3000×2000 16色、TIFF形式 2808×1600）は再生できます。

PowerPoint ファイルのフォントの組み込みかた

Power Pointで作成したファイル（PPT）と同じフォームでプロジェクトに表示させるには付属のユーティリティソフトウェア内のフォント転送ユーティリティ（Font Transfer Utility）を使います。

この機能を使うにははじめにパソコンに上記のソフトウェアのインストールが必要です。→ [10ページ](#)「ソフトウェアのインストール」

■フォント転送ユーティリティ（Font Transfer Utility）の機能

- フォント転送ユーティリティは、パソコンに常駐し、PowerPoint ファイルをCFメモリカードにコピーする際に自動的に起動されます。
- PowerPoint ファイルをCFメモリカードにコピー中、PowerPoint ファイルをスキャンして必要なフォントを検出します。PowerPoint ファイルのコピーが終わると、フォント転送確認画面が表示されます。[はい] をクリックすると使用しているフォントもCFメモリカードにコピーされます。
- PowerPoint ファイルをデスクトップ上にあるユーティリティアイコンにドラッグした場合は、フォント転送ユーティリティを手動で起動できドライブの選択や転送のON/OFFができます。

●注意

- フォント転送ユーティリティで抽出できないフォントがある場合、プレゼンテーション実行中にプロジェクトが持っているフォントに置き換えて表示します。この場合レイアウトがくずれる場合があります。

■フォントを自動で組み込む場合


1. PowerPoint ファイルをCFメモリカードにコピーします。

右の画面が表示されます。

必要なフォントが既にCFメモリカードにコピーされている場合は、この画面は表示されません。

●お知らせ

CFメモリカードにコピーするとは、PCカードドライブのリムーバブルディスクを選択してコピーすることです。USBカードリーダー/ライタのコピーも同じです。



2. [はい] をクリックします。

フォントがCFメモリカードにコピーされ、画面を閉じます。

各部の働き

① [はい] ボタン

このボタンを選択すると、ドキュメントで使用しているフォントもCFメモリカードにコピーされます。

② [いいえ] ボタン


このボタンを選択すると、フォントのコピーを行わずに画面が閉じます。

※これでPowerPoint ファイルの文字の組み込みが終わりました。

■フォントを手動で組み込む


1. PowerPointファイルをデスクトップ上の アイコンにドラッグします。

フォント転送画面が表示されます。



2. デバイスコンボボックスの [▼] をクリックしてコピーするドライブ番号を選択します。

目的のドライブ番号が表示されない場合は、[リフレッシュ] をクリックしてください。



3. [はい] をクリックします。

選択したリムーバブルメディアにフォントがコピーされ、画面を閉じます。

各部の働き

- ① [フォント転送先のリムーバブルデバイス]
利用可能なリムーバブルドライブのリストを表示します。
CFメモリーカードやUSBカードリーダー/ライターがセットされているドライブを選択してください。
- ② [リフレッシュ]
デバイスコンボボックスの利用可能なドライブリストを再検出します。
- ③ [はい]
このボタンを選択すると、フォントを①で選択しているリムーバブルメディアにコピーします。
- ④ [いいえ]
コピーを行わずに、画面を閉じます。

PDB形式のプレゼンテーションの作成

ご使用のコンピュータ上で、イメージビューワで表示可能なPDB形式のプレゼンテーション用のスライドを作成することができます。

マイクロソフト社のPowerPointから直接作成するか、あるいは、Windows上の他のアプリケーションから印刷する方法で作成することができます。

作成にはあらかじめPresenter-to-Goユーティリティソフトのインストールが必要です。

インストールのしかたは ➔ [10ページ](#) 「ソフトウェアのインストール」

下記をクリックするとPresenter-to-Goの取扱説明書が開きます。

Presenter-to-Go取扱説明書を閲覧する

【ご注意】


- [Presenter-to-Go Ver.3] は付録のソフトウェア（無償）です。このバージョンのみ、無期限に使用できますが、いかなる保証もいたしません。あらかじめご了承ください。
- ユーザー登録が行え、サポートを受けるためには別途Margi社からPrerenter-to-Goの購入が必要です。

イメージビューワ操作のしかた

CFメモリカードをプロジェクトのPCカードスロットにセットし、PC Cardの入力を選択してください。イメージビューワ (Image Viewer) 画面が表示されます (CFメモリカードを認識するまでに10~20秒かかる場合があります)。
イメージビューワ画面はスライドを探すためのフォルダー一覧/スライド一覧画面とスライド画像を表示するスライド画面があります。

フォルダ/スライド一覧の選択

■フォルダ/スライド一覧画面各部の名称とはたらき



- | | |
|------------------------|--|
| ①フォルダ名 | : 現在選択中のフォルダ名を表示します。 |
| ②“戻る”アイコン | : 親フォルダに戻ります。(現在のフォルダに読み取り可能なファイルがない場合や子フォルダを開いている場合は、親フォルダに戻る上向き矢印が表示されます。) |
| ③カーソル (◀▶) | : 画像やフォルダの選択に使用します。
選択したいファイルやグループ画像およびフォルダにこの枠を合わせます。
枠の移動は本体またはリモコンのSELECT (▲▼) ボタンを使用します。
スライド一覧はリモコンのSELECT (◀) または (▶) ボタンで切り替えます。 |
| ④機能アイコン | : フォルダ/ファイル/グループ画像*のアイコンを表示します。
※ 1つのフォルダの複数の画像ファイルをまとめて表示しているアイコンのことをグループ画像といいます。 |
| ⑤情報 | : フォルダ名や画像ファイル数およびファイルの拡張子を表示します。スライド一覧画面ではファイル名を表示します。 |
| ⑥スクロールバー | : ファイルやフォルダが表示範囲を超えると右側にスクロールバーを表示します。 |
| ⑦オプション (Viewer Option) | : ボタンをクリックするとスライドショー動作設定画面を開きます。 |
| ⑧サムネイル | : サムネイル付JPEG画像ファイルのサムネイルを表示します。 |


お知らせ

- ・ CFメモリカードに保存されているフォルダおよびイメージビューワで読み取り可能なファイルのアイコンを表示します。
- ・ サポートされないファイルフォーマットのファイルは、表示されません。
- ・ 最初にフォルダ、次に画像アイコンそしてPDB*/PPT/PPSファイル (ファイル名のアルファベット順) の順に表示されます。(*PDBファイルはPresenter-to-Goユーティリティを使用してPowerPointのPPTファイルをビューワ用に変換したファイルです。)
- ・ 日本語ファイル名は表示されません。数字およびアルファベットの名称は正しく表示されます。
- ・ すべての画像 (.JPG、.PNG、.BMP、.TIFFの拡張子により定義されるファイル) は、ひとつのアイコンにグループとしてまとめられ、画像の枚数が示されます。
- ・ PowerPointのスライドショー (PPT、PPS、PDBの拡張子により定義されるファイル) は、個別のアイコンとしてファイル名とともに表示されます。

■フォルダー一覧選択のしかた

1. SELECT (▲▼) ボタンを押してカーソルを目的のフォルダに合わせます。
2. ENTERボタンを押します。スライドが画面に投映されます。

- ・ PPT, PDB, PPSファイルを選択した場合は、PowerPointのプレゼンテーションを開始します。
- ・ グループ画像のアイコンを選択した場合は、スライドショーを開始します。
- ・ プレゼンテーションやスライドショーはオプション (Viewer Option) の設定により動作します。
設定のしかたは → [24ページ](#)
- ・ 単独の画像を選択した場合は、スライドを画面一杯に投映します。



●フォルダの中に子フォルダがある場合

- ・ フォルダの中にあるファイルまたはフォルダが一覧表示されます。もう一度1,2の操作を行ってください。
- ・ 最上段に表示されている“戻る”アイコンを選択して、ENTERボタンを押すと、親フォルダの一覧画面に戻ります。

■スライダー一覧選択のしかた

グループ画像アイコンを選択したときに、スライダー一覧の表示ができます。

1. グループ画像アイコン選択しを、SELECT (◀) または (▶) ボタンを押します。

選択しているグループ画像のスライダー一覧画面に変わります。スライダー一覧画面の右にはスライドの縮小画面が表示されます。サムネイルが表示できないファイルは“Thumbnail Unavailable”と表示されます。


フォルダー一覧に戻る場合

SELECT (◀) または (▶) ボタンを押します。フォルダー一覧のもののグループ画像アイコン選択位置に戻ります。

2. SELECT (▲▼) ボタンで目的のスライドを選択します。

青色のカーソルを目的の縮小画像に合わせます。

3. ENTERボタンを押すとスライドを画面に投映します。



スライドを操作する

「フォルダー一覧選択のしかた」および「スлайド一覧選択のしかた」をご覧ください、スライド画面に切り換えてください。

■スライドの表示について

● オプションで自動再生を設定している場合（オプションの設定は→24ページ）

ファイル一覧からグループ画像を選択したときは、自動再生を開始します。

● 表示解像度

本機の画面の画像解像度以上の画像は本機の画面に合わせて縮小されますが、低い解像度の場合はその大きさで表示されます。

● ファイルの容量

ファイル容量はおおよそ3MB程度以下のものが表示可能です。それ以上のファイルやファイルが破損しているファイルには[X]が表示されます。

ファイル容量の大きい画像はスライド表示までに時間がかかります。

● PowerPoint ファイル

・ PowerPoint (PPT) ファイルはドキュメントで使用しているフォントを組み込まないとプロジェクタにあるフォントに置き換えて表示します。また、組み込みを行った場合でも、フォント転送ユーティリティで抽出できなかったフォントがある場合も置き換えますのでこれらの場合はレイアウトが崩れることがあります。(フォントの組み込みかたは→19ページ)

・ PowerPoint アニメーション・効果や容量の大きな画像で一部再生できないものがあります。

・ ファイル容量の大きいファイルはプレゼンテーションの表示開始までに時間がかかります。


■スライドの選択

SELECT (▲▼) ボタンでスライドを送ったり戻したりします。

SELECT (▼) ボタン…次のスライドに切り換えます。

SELECT (▲) ボタン…前のスライドに切り換えます。

※ PowerPoint のアニメーションを映した場合は、
SELECT (▲) ボタンまたは (▼) ボタンを押すとアニメーションを開始します。



■スライドの回転

SELECT (◀▶) または (▶▶) ボタンでスライドの回転ができます。

SELECT (▶▶) ボタン…押すごとに90度づつ時計回りに回転します。

SELECT (◀▶) ボタン…押すごとに90度づつ反時計回りに回転します。

・ PowerPoint ファイル中のスライドは回転できません。



■スライドの終了

ENTER ボタンを押すとフォルダー一覧画面に戻ります。

イメージビューワを終了する

本体ではSOURCEボタンを押し、リモコンではRGBボタン、VIDEOボタンを押して他の入力を選択してください。選んだ入力信号に切り換わります。

- ・イメージビューワを使用中、他の入力を投映して、再びPC Card入力に切り換えるともとの状態で映ります。
- ・自動再生中、他の入力を投映した場合でも自動再生は行われています。

【ご注意】

CFメモ리카ードを本体から取り出すときは、本体のPCカードインジケータが点滅していないことをご確認ください。

スライドショーの動作設定

スライド画面での動作状況を設定します。設定はViewer Option画面で行います。

■Viewer Option設定のしかた

1. フォルダ一覧またはスライド一覧画面を表示させます。

2. SELECT (▲) ボタンを押して [Option] を選択し、ENTERボタンを押します。

SELECT (▲) ボタンを押してカーソルを最上段に移動させます。
さらにSELECT (▲) ボタンを押すと [Option] にカーソルが移動します。

SELECT (▼) ボタンでも [Option] を選択することができます。
ENTERボタンを押すと [Viewer Option] 画面が開きます。

3. SELECT (▲▼◀▶) ボタンで項目を選択します。

SELECT (▲▼) ボタンで点線枠を目的の項目に合わせ、SELECT (◀▶) ボタンで項目内容を選択し、ENTERボタンを押すと選択されます (ラジオボタンに “●” が入ります)。

再生モード (Slide Show Mode)

スライドを手動で再生するか自動で再生するかの設定です。

Manual (手動) ……スライドを手動で切り換えます。

Automatic (自動) ……フォルダの先頭からスライドが自動で切り換ります。


- ・入力を他の入力 (RGBなど) に切り換えた場合も、バックグラウンドでは自動再生が行なわれています。

リピート (Repeat)

再生モード “自動” を選択したときに繰り返して再生するか／しないかの設定です。

Off ……最後のスライドで止まります。

On ……フォルダ内のスライドを繰り返し再生します。



再生間隔(秒) (Slide show interval (sec))

再生モード“自動”を選択したときの再生間隔の設定です。

[Slide show interval] を選択すると、テンキーが表示されます。
ENTERボタンを押すとテンキーにカーソルが移動します。
テンキーのカーソルは点線枠です。

テンキーの使いかた


数字の入力： SELECT (▲▼◀▶) ボタンで数字を選択し、ENTERボタンを押します。文字入力欄のカーソルの右側に入力されます。

カーソル移動： SELECT (▲▼◀▶) ボタンでテンキーの [▶] を選んで、ENTERボタンを押します。文字入力欄のカーソルが1文字分右に移動します。[◀] は左に移動します。

1文字削除： SELECT (▲▼◀▶) ボタンで [BS] を選択しENTERボタンを押すとカーソルの左側の文字を消去します。

テンキー入力の終了： SELECT (▲▼◀▶) ボタンで [RET] に合わせENTERボタンを押すとテンキー入力を終了します。


- ・再生間隔はスライドを表示している時間を示します。スライド切り換え時の表示処理時間は含まれません。
- ・読み込み可能なスライドのみ自動再生します。



4. SELECT (▲▼◀▶) ボタンで [Update] を選択し、ENTERボタンを押します。

設定前の状態に戻すときは [Cancel] を選択し、ENTERボタンを押してください。

Viewer Option画面が閉じます。




ネットワーク機能を使う

●ワイヤレスプレゼンテーション機能

無線LAN技術を使用し、パソコンで開いているドキュメントの画面をそのままプロジェクタへ無線で転送して投写する機能で、パソコンをRGBケーブルで接続しなくてもプレゼンテーションを行うことができます。

また、有線LANに無線LANアクセスポイントが接続されていれば有線LAN接続のパソコンからでもプロジェクタに画像を転送してプレゼンテーションを行うことができます。



●ネットワーク経由制御機能

LANなどのネットワーク (TCP/IP対応) に接続したパソコンからWebサーバを使ってプロジェクタの操作やプロジェクタのネットワーク設定を編集する機能です。パソコンではInternet ExplorerなどのWebブラウザを用いてプロジェクタを遠隔操作します。

この機能とワイヤレスプレゼンテーション機能を使い、例えばショールームにプロジェクタを設置し、事務所からのみでプロジェクタを操作したりパソコンの画像をプロジェクタに送って効果的に投映することができます。

ネットワーク プレゼンテーションの操作手順

■ネットワーク機能をはじめて使うときの設定手順

1 パソコン側の準備

準備1：プロジェクタとパソコンを無線LANで直接通信（アドホック通信）する場合、パソコンには市販品の無線LANカード、もしくは無線LAN内蔵のパソコンが必要です。

準備2：無線LANカード（市販品）のインストール手順に従い、ドライバ、ユーティリティソフトのインストールとネットワークの設定を済ませておいてください。
設定のしかたは無線LANカードの取扱説明書をご覧ください。

準備3：プロジェクタに付属のCD-ROM内の“Wireless Presenter-to-Go”をパソコンにインストールしてください。このソフトはパソコンの画像をプロジェクタに送るためのソフトウェアです。→10ページ

準備4：上記の準備が終わりましたら、パソコン用の無線LANカードをパソコンにセットしてください。

2 プロジェクタに付属の無線LANカードをプロジェクタのPCカードスロットにセットする→15ページ

3 プロジェクタでPC Card入力を選択する

本体ではSOURCEボタンを押し、リモコンではRGBボタン押しでPC Card入力を選択します。
入力選択の詳細は取扱説明書プロジェクタ編をご覧ください。
“Wireless Projector” 設定確認画面が表示されます。

4 プロジェクタ側のネットワーク設定を行う→28ページ

5 パソコン側でのプロジェクタと接続のためのネットワーク設定を行う→32ページ

■ネットワークプレゼンテーションを行うときの手順

下記の手順は設定済みのプロジェクタおよびパソコンを使用してプレゼンテーションを行う方法です。

1 パソコンのWireless Presenter Panelを起動してプロジェクタと接続する→35ページ

2 プロジェクタで映したい資料をパソコンの画面に表示する→36ページ

パソコンの画面がそのままプロジェクタから投射されます（ワイヤレスプレゼンテーション）。

3 終了する→36ページ


■Webブラウザを使ってプロジェクタを操作する→42ページ

プロジェクト側のネットワーク設定

準備：プロジェクトからWireless Projector
の設定確認画面を投映します。

投映するには……

1. 付属の無線LANカードをプロジェクトにセットします。
→15ページ
2. プロジェクトの電源を入れ、SOURCEボタン（リモコンではRGBボタン）を押してPC Card入力を選択します。Wireless Projectorの設定確認画面が表示されます。（パソコンと接続されるまでこの画面を表示し続けます。）メニューの「設定」→「オートソース」が“オフ”のとき、PCカードスロットに何もセットされていない場合も、この画面が表示されます。



【Wireless Projectorの設定確認画面】

工場出荷時の設定状態でプロジェクトとパソコンとを直接、無線LAN通信する場合（アドホック通信）は、通常下記の設定は不要です。

※送信画像を暗号化する場合は設定が必要です。

設定画面の項目選択方法と文字入力のしかた

設定内容については、「ネットワーク設定の項目と選択」をご覧ください。
本体またはリモコンのSELECTボタンとENTERボタンを使って設定します。

1. ENTERボタンを押します。

ネットワーク（Network）設定画面に変わります。


お知らせ

ネットワークパスワードが設定されている場合はパスワードの入力画面が表示されます。→30ページ「ネットワークパスワードの登録と解除」

2. SELECT(▲▼)ボタンを押してカーソルを目的の項目に合わせます。

文字入力項目の場合は選択するとソフトウェアキーボードを開きます。

ラジオボタンの選択は点線枠になります。



3. 英数字入力をする項目の場合

- ・ ENTERボタンを押すとソフトウェアキーボードにカーソルが移動します。
- ・ SELECT (▲▼◀▶) ボタンで文字を選択し、ENTERボタンを押すと文字入力欄のカーソルの右側に入力されます。


キーの働き

下記のキーもSELECT (▲▼◀▶) ボタンで選択し、ENTERボタンを押すと文字入力されます。

BS…文字入力欄カーソルの左1文字を削除します。

Del…文字入力欄カーソルの右1文字を削除します。

RET…ソフトウェアキーボード入力を終了します。



プロジェクト側のネットワーク設定

Caps…大文字と小文字を切り替えます。

Tab…文字を字下げします。

Space…1文字分のスペースが入ります。

[◀] または [▶] …文字入力欄のカーソルが移動します。

4. 項目の内容を設定する場合

項目内容にSELECT (◀▶) ボタンでカーソル（点線枠）を合わせ、ENTERボタンを押します。

ラジオボタンに“●”が移動し設定されます。

5. 設定画面のスクロール

SELECT (▼) または (▲) ボタンを押してカーソルを画面下にまたは画面上に移動すると画面がスクロールします。

6. 設定を終わる

変更内容に書き換えるには、SELECT (▲▼) ボタンで [Update] にカーソルを合わせ、ENTERボタンを押します。


Wireless Projectorの設定確認画面に戻ります。

各ボタンの働き

Update ……変更内容を書き換えます。

Default ……初期設定値（工場出荷状態）に戻します。

Cancel ……変更前の状態に戻します。



ネットワーク設定の項目と選択

Projector Name	Wireless Presenter-to-Goのプロジェクト選択画面のリストに表示されるプロジェクト名を入力します。→35ページ
Projector Password	Wireless Presenter-to-Goでプレゼンテーションを始めるためにプロジェクトを選択したときに要求されます。初期は“pj”です。設定は→37ページ
Network ID (SSID)	接続するネットワークの認識番号で、一致したパソコンのみがプロジェクトと通信可能になります（初期は“projector”です）。 ※同じSSIDを設定した機器のグループ間で通信のやり取りができます。
Network Type	接続するモードをアドホックかインフラストラクチャのいずれかから選択してください。 Ad-hoc（アドホックモード）…LANに接続しないで無線LAN機能のある複数の機器間で通信する場合。 Infrastructure（インフラストラクチャ）…無線LANアクセスポイントを介して有線LAN(または無線LAN)と接続し、有線LANに接続されているパソコンと通信する場合。
DHCP server mode	DHCPサーバがネットワーク上に無い場合は「YES」を選択し、IPアドレスを自動的に付与することができます（DHCPサーバ機能：IPアドレスを自動で割当てる機能）。 * ネットワーク上に二つ以上のDHCPサーバが存在してはいけません。 * 本機はDHCPサーバ機能を装備しています。DHCPサーバ機能のないネットワークでは、「YES」にすると本機をDHCPサーバにすることができます。
DHCP client mode	DHCPサーバがネットワーク上にある場合は「YES」を指定してください。
System Assigned IP	「DHCP server mode」を使用する（接続する）場合は、「YES」を指定してください。「No」を指定した場合は、IPアドレスを手動で割り振る必要があります（本機に割り当てられるIPアドレスはネットワーク管理者におたずねください）。

IP Address	「System Assigned IP」で「No」を設定した場合にIPアドレスを設定します（数字12文字）。本機に割り当てられるIPアドレスはネットワーク管理者にお尋ねください。 ※ ネットワークに接続されている各々の機器（パソコンなど）にはIPアドレスという個別の識別番号が必要です。
Channel	無線LANで使用するチャンネルを指定してください。通常はネットワークが自動的に割り当てます。 ※同じチャンネルを複数の機器で使用している場合は、チャンネルを変更すると転送速度を改善できる場合があります。
Encryption	無線LANで暗号化通信（WEP）を行うか／行わないかの設定です。 Off ……暗号化通信を行いません。 40bits ……暗号キーに40bit長のデータを使います（64bit WEP）。 104bits ……暗号キーに104bit長のデータを使います（128bit WEP）。 ※通信の傍受を避けるための設定です。ビット長の大きいほうがセキュリティは強化されますが通信速度は遅くなります。不明な場合はネットワークの管理者に確認してください。
Encryption Key (Hex)	「Encryption」で「40bits」または「104bits」を選択したときの暗号を16進数で入力します。パソコン側のWEP設定はプロジェクト側の設定に合わせてください。 40bits ……0～9, A～Fの組み合わせ10文字 104bits ……0～9, A～Fの組み合わせ26文字
Auth. Type	鍵認証のタイプを選択してください。 Open…公開鍵方式 Shared Key…共有鍵方式

ネットワークパスワードの登録と解除

プロジェクトのネットワーク設定を他人に変更されないようにするためにパスワードで保護することができます。

ネットワークパスワードを登録するとネットワーク設定画面の「Setup」画面を開くときにパスワードの入力が必要になります。また、パスワードを解除するときにも必要になりますので、忘れないようにメモしてください。

■ネットワークパスワードの登録

1. オンスクリーンメニューでプロジェクトの「ネットワークパスワード」を「有効」に設定します。

映像 カラー 画面 設定 オプション 情報

言語		
表示切替	◀ オン ▶	
バックグラウンド	◀ ブルー ▶	
起動画面	◀ ロゴ ▶	
セキュリティロック	◀ 無効 ▶	
ネットワークパスワード	◀ 有効 ▶	

- ① 本体またはリモコンのMENUボタンを押してメニューを表示させ、SELECT(▲▼◀▶)ボタンを使って「オプション」→「ネットワークパスワード」の項目を選択します。
- ② SELECT(◀▶)ボタンで「有効」を選択します。
- ③ ネットワーク設定パスワード画面を表示します。

ネットワーク設定パスワード

登録入力

確認入力

3. リモコンの数字ボタン（1～4）を使って登録します。

- ・ 数字ボタンの組み合わせで必ず4桁入力してください。
 - ・ 数字ボタンを押すごとに“*”が表示されます。
 - ・ 4桁入力後、確認入力をします。
- もう一度同じ数字を入力します。登録する数字と同じであればパスワード確認入力に“*”が付きます。間違いがあると“*”が消えます。
- 正しければ、ネットワーク設定パスワード表示が閉じます。

ネットワーク設定パスワード

登録入力				
確認入力				

ネットワーク設定パスワード

登録入力				
確認入力				

お知らせ

- ・ 入力を取り消す場合は、CANCELボタンを押してください。
- ・ “*”が消えて1桁目の入力待機に戻ります。
- ・ ネットワークパスワード登録をやめるにはもう一度CANCELボタンを押してください。[ネットワーク設定パスワード]表示が閉じます。

これでネットワークパスワードの登録が終わりました。

■ ネットワークパスワード登録済みのネットワーク設定画面への入りかた

- ①ワイヤレスネットワーク（Wireless Network）設定画面を開くとパスワード入力画面が表示されます。
- ②リモコンの数字ボタン（1～4）を使って登録済みの4桁の番号を入力します。パスワードが一致すると入力画面が閉じて、ネットワーク設定画面に変わります。

パスワード

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

お知らせ

入力を間違えたときはCANCELボタンを押してください。

“*”が消えて1桁目の入力待機に戻ります。

Wireless Projector

Projector Name	WPTQ_0001
Projector Password	remont
Wired Network	
IP Address	
Wireless Network	
Network ID (SSID)	
Network Type	Ad-hoc
IP Address	Not available
Channel	0
Encryption	Off
Firmware Version	1.225-plus
Setup	

■ ネットワークパスワード解除のしかた

- ①オンスクリーンメニューでプロジェクトの「ネットワークパスワード」を「無効」に設定します。
 - ②オンスクリーンメニューが閉じてパスワード入力画面が表示されます。
- 登録済みのパスワードを入力してください。入力方法は上記と同じです。

お知らせ

パスワードを変更する場合は、一度パスワードを解除してから、新たにパスワードを登録します。「ネットワークパスワードの登録」→30ページ

映像	カラー	画面	設定	オプション	情報
言語 設定					
表示切替		◀	オン	▶	
バックグラウンド		◀	ブルー	▶	
起動画面		◀	ロゴ	▶	
セキュリティロック		◀	無効	▶	
ネットワークパスワード		◀	無効	▶	

パスワード

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

パソコン側でのプロジェクトと接続のためのネットワーク設定

Windows XPとWindows 2000は設定方法が異なります。

Windows XPは「コンピュータの管理者」権限で行ってください。

Windows 2000の場合は「Administrators」の権限で行ってください。

Windows XPパソコンのネットワーク設定

準備：

プロジェクトからWireless Projectorの設定確認画面を投映します。

投映するには→[28ページ](#)

■方法1：Windows XPの無線LAN設定項目を使用する

（お願い）

Windows XPに無線LANカードを導入する際に無線LANカード付属のユーティリティ類をインストールした場合は、以下の説明が適用できない場合があります。その場合は、「方法2」で設定してください。

1. システムトレイのワイヤレス接続アイコンを右クリックして、「利用可能なワイヤレスネットワーク」をクリックします。

ワイヤレスネットワーク接続画面を表示します。


2. プロジェクタのSSIDと同じSSIDをクリックして選択し、「接続」をクリックします。

プロジェクト側の工場出荷時のSSIDは「projector」です。


[29ページ](#)の [Network ID (SSID)] の接続するネットワーク（グループ名）です。

3. Windowsがワイヤレスネットワークの構築を開始します。

構築にはしばらく時間がかかります（約30秒）のでお待ちください。



【Wireless Projectorの設定確認画面】



■方法2：Wireless Presenterを使用する

すでにパソコンにインストールしている本機に付属のソフトウェアを使います。

1. Wireless Presenterアプリケーションを起動します。



プロジェクト接続画面が表示されます。

2. プロジェクトのSSIDと同じプロジェクト名（SSID）をクリックして選択し、[接続] をクリックします（または「プロジェクト名」をダブルクリックします）。

- ・ プロジェクト側の工場出荷時のSSIDは「projector」です。
29ページの [Network ID(SSID)] の接続するネットワーク（グループ名）です。
- ・ 希望のプロジェクトが紫色のボタンの場合や表示されていない場合は、次の操作を行います。

3. [他のプロジェクト...] をクリックします。

- プロジェクトの選択画面に変わります。
プロジェクトのネットワーク設定と合わせてください。
- ・ [ヘルプ] をクリックするとヘルプを表示します。



設定内容

ワイヤレスネットワーク または ワイヤネットワーク (LAN)	プロジェクトが接続されているネットワークのタイプを選択します (本接続はワイヤレスネットワークを選択します。)
ネットワークID (SSID)	プロジェクトが接続されているネットワークのネットワークID (SSID)
ワイヤレスネットワークのタイプ	プロジェクトの設定に合わせてください。
IPアドレス	プロジェクトのIPアドレスを入力します。
WEP ...	WEPを設定している場合にプロジェクトの設定と合わせます。 ※WEPの設定方法についてはご使用の無線LANデバイスの取扱説明書をご覧ください。

4. 設定後 [接続] をクリックします。

- プロジェクトに接続され、プロジェクトコントロール画面が開きます。
- ・ [キャンセル] をクリックすると設定されずにプロジェクト接続画面に戻ります。
- 終了するには [終了] ボタンをクリックしてください。

お知らせ

無線LANメーカーの供給する無線LAN環境設定ユーティリティを使用して設定することもできます。
設定方法については、各メーカーの取扱説明書をご参照ください。

Windows 2000パソコンのネットワーク設定

準備：


プロジェクタからWireless Projectorの設定確認画面を投映します。

投映するには→[28ページ](#)

■方法1：Wireless Presenterを使用する

すでにパソコンにインストールしている本機に付属のソフトウェアを使います。

使いかたはWindows XPと同じです。→[33ページ](#)



【Wireless Projectorの設定確認画面】

■方法2：無線LANメーカーの供給する無線LAN環境設定ユーティリティを使用する。

設定方法については、各メーカーの取扱説明書をご参照ください。

ワイヤレスプレゼンテーションの開始と操作

準備：

1. プレゼンテーションを行う前に、プロジェクタ側とパソコン側のネットワーク設定とWireless Presenter-to-Goのインストールが終わっていることを確認してください。
2. パソコンの解像度がXGA（1024×768）になっていることを確認してください。

【ご注意】

パソコンの解像度がXGA（1024×768）になっていないと投映できません。


なお、Wireless Presenter-to-Goがセカンダリモニタに設定されており、“プロジェクタを拡張デスクトップとして使用する”にチェックを入れている場合（➔37ページ）は、セカンダリモニタの解像度がXGAに設定されていないと投映できません。

※ “プライマリモニタ”、“セカンダリモニタ” についてはWindowsのヘルプをご参照ください。

プレゼンテーションを開始する

1. Wireless Presenterアプリケーションを起動します。

パソコンの [プログラム] → [Wireless Presenter] → [Presenter Panel] を選択します。
プロジェクタリスト画面が表示されます。



2. 緑色ボタンのプロジェクタ名を選択して、[接続]をクリックします。

パスワード入力画面を表示したときは、プロジェクタパスワードを入力してください。➔37ページ「詳細の設定」

- ・ このリストは、アクセス可能なプロジェクタおよび以前使用されたすべてのプロジェクタを示します。
- ・ プロジェクタ名には色付きボタンが表示されます。ボタンの色は次のことを表します。

緑	使用可能。
橙	・ 別のネットワーク上でアクセス可能。 プレゼンテーションに使用するには、構成が必要。 ・ 現在のネットワーク上で、以前使用したことのあるプロジェクタ。
赤	現在アクセス不可。

プロジェクタに接続するとプロジェクタコントロール画面が開きます。


- ・ 目的のプロジェクタを表示しない、接続ができない場合は

➔37ページ「オプションでのプロジェクタとの接続」



3. [プレゼンテーションの開始] ボタンをクリックして開始します。


パソコンの画面に映っている画像がプロジェクタに転送され、プロジェクタに投映されます。



4. 投映したいプレゼンテーションのドキュメントを開いてプレゼンテーションを行います。

プロジェクタコントロール画面を使って、プロジェクタへの画面の転送一時停止やグループでプレゼンテーションを行うことができます。

→38ページ「プロジェクタをコントロールする」をご覧ください。




プレゼンテーションを終了する

1. [切断] ボタンをクリックします。


プロジェクタを切断してプロジェクタリスト画面に戻ります。

・直接 [X終了] をクリックすると全てのプロジェクトを切断し、Wireless Presenter-to-Goのソフトウェアを終了します。



2. [X終了] をクリックします。

全てのプロジェクトを切断し、Wireless Presenter-to-Goのソフトウェアを終了します。




オプションでのプロジェクトとの接続

■ 詳細の設定

プロジェクトの接続に関する拡張設定です。

プロジェクトリスト画面の「詳細」ボタンをクリックして詳細画面を開きます。



項 目	内 容
ユーザー名	プロジェクトユーザーリストに表示させるユーザー名をここで入力します。
プロジェクトパスワード	プロジェクト側のネットワーク設定で決めたプロジェクトパスワードを入力します。 プロジェクト側でパスワードを設定しない場合は、入力不要です。
〔プロジェクトを拡張ディスプレイとして使用する〕	2台目以降のモニタとしてプロジェクトを使用する場合の選択です。 セカンダリモニタはプロジェクト投映用として、プライマリモニタで他の仕事ができます（初期設定はチェックを外しています）。 チェックを入れる…セカンダリモニタ（拡張モニタ）画面をプロジェクトで投映します。 チェックをはずす…プライマリモニタ（主モニタ）の画面を投映させます。
〔接続後すぐにプレゼンテーションを開始する〕	接続後すぐプレゼンテーションを開始させるか、コントロール画面から開始させるかの設定です（初期設定はチェックを入れています）。 チェックを入れる……プロジェクトコントロール画面の「プレゼンテーション開始」ボタンをクリックしなくてもプレゼンテーションを開始します。 チェックをはずす……プロジェクトコントロール画面の「プレゼンテーション開始」ボタンをクリックして開始します。


その他のボタンは「ヘルプ」をクリックしてご覧ください。

●お願い

- ・セカンダリモニタの解像度がXGAに設定されていないと投映できません。
「プライマリモニタ」、「セカンダリモニタ」についてはWindowsのヘルプをご参照ください。

■プロジェクトのクイック選択

- ・プロジェクトリスト画面の「他のプロジェクト」ボタンをクリックすると「プロジェクト選択」画面が開きます。
- ・プロジェクト選択画面を開くと、初期設定が表示されるか、または何も表示されません。
接続するプロジェクトの接続方法に応じて、ワイヤレスプロジェクトの位置を選択します。
- ・ネットワークの構成について、システム管理者にお問い合わせください。
- ・プロジェクトに接続するには、「接続」をクリックします。



プロジェクトをコントロールする

プロジェクトに接続するとプロジェクトコントロール画面が表示されます。この画面を使ってプロジェクトをパソコンからの転送画面をコントロールします。
「プロジェクトコントロール」画面の詳しい説明は各画面の「ヘルプ」をご覧ください。

■ 各ボタンの表示内容とはたらき



①	「プロジェクトアクセス」ボタンには3種類の状態があり、プロジェクトとパソコンとのアクセス状態（通信のやり取り）によりボタンの表示が変わります。								
	<table><tr><th>ボタン名称</th><th>状況</th></tr><tr><td>プレゼンテーションの開始</td><td>他のユーザがプロジェクトに接続（ログオン）していない場合に、このボタン名が表示されます。 ボタンをクリックすると、手元のパソコン画面がプロジェクトに投映されます。プレゼンテーションを開始してください。</td></tr><tr><td>プレゼンテーションの一時停止</td><td>プロジェクトに投映している画面を停止します。</td></tr><tr><td>プロジェクトへのアクセス要求</td><td>他のユーザがプロジェクトに接続（ログオン）しているときこのボタン名が表示されます。（プロジェクトをグループアクセスする場合に使います。） ボタンをクリックすると、手元のパソコン画面をプロジェクトに投映する許可を他の使用者に要求します。 他の使用者から要求が認められると、「プレゼンテーションの開始」にボタン名が変わります。</td></tr></table>	ボタン名称	状況	プレゼンテーションの開始	他のユーザがプロジェクトに接続（ログオン）していない場合に、このボタン名が表示されます。 ボタンをクリックすると、手元のパソコン画面がプロジェクトに投映されます。プレゼンテーションを開始してください。	プレゼンテーションの一時停止	プロジェクトに投映している画面を停止します。	プロジェクトへのアクセス要求	他のユーザがプロジェクトに接続（ログオン）しているときこのボタン名が表示されます。（プロジェクトをグループアクセスする場合に使います。） ボタンをクリックすると、手元のパソコン画面をプロジェクトに投映する許可を他の使用者に要求します。 他の使用者から要求が認められると、「プレゼンテーションの開始」にボタン名が変わります。
ボタン名称	状況								
プレゼンテーションの開始	他のユーザがプロジェクトに接続（ログオン）していない場合に、このボタン名が表示されます。 ボタンをクリックすると、手元のパソコン画面がプロジェクトに投映されます。プレゼンテーションを開始してください。								
プレゼンテーションの一時停止	プロジェクトに投映している画面を停止します。								
プロジェクトへのアクセス要求	他のユーザがプロジェクトに接続（ログオン）しているときこのボタン名が表示されます。（プロジェクトをグループアクセスする場合に使います。） ボタンをクリックすると、手元のパソコン画面をプロジェクトに投映する許可を他の使用者に要求します。 他の使用者から要求が認められると、「プレゼンテーションの開始」にボタン名が変わります。								
②	「画面を隠す」 プレゼンテーション中、見せたくない画像のとき使います。 ボタンをクリックすると、プロジェクトの投映画面を空白にします（プロジェクトには画像がなくなります）。								
③	「プレゼンテーション開始時にこのウィンドウを最小化する」 ボタンをクリックするとプレゼンテーション開始時にこのプロジェクトコントロール画面を隠します。「プレゼンテーションの一時停止」をすると表示されます。								
④	「最小化」 ボタンをクリックするとこのプロジェクトコントロール画面を最小化します。								
⑤	「ヘルプ」 ボタンをクリックすると「プロジェクトコントロール」のヘルプを表示します。								

- ⑥ [プロジェクト情報] ボタンをクリックすると、接続しているプロジェクトについての情報を示す画面が開きます。
[終了] ボタンをクリックするとプロジェクト情報画面が閉じます。



- ⑦ [終了] このボタンをクリックするとプロジェクトコントロール画面を閉じ「プロジェクトリスト画面」に変わります。

- ⑧ プロジェクトアクセス このページの「プロジェクトアクセスコントロール」をご覧ください。

- ⑨ [ユーザーリストを表示する] このページの「プロジェクトアクセスコントロール」をご覧ください。

- ⑩ [プロジェクトリモートコントロールを使用] プレゼンテーションをコントロールするためにリモートマウス（別売品）が使用できます。本機ではリモートマウスで利用できるのは十字（SELECT）・ENTER・CANCEL ボタンのみです。

■プロジェクトアクセスのコントロール

次のオプションのいずれかを選択して、他のユーザによるプロジェクトへのアクセス（やり取り）を設定します。
グループが協調しながらプレゼンテーションを行うための3種類の方法があります。

[このプロジェクトには誰でもアクセスできる] を選択

- ・ [プレゼンテーションの開始] をクリックしたユーザは誰でもプロジェクトにアクセスできます。
- ・ 他のユーザがアクセスすると、現在使用中のユーザによるアクセスが無効になります。
- ・ この設定は、頻繁に対話を行う小規模な会合に適しています。


[他人はプロジェクトのアクセス許可を要求する必要がある] を選択

- ・ 現在使用中のユーザは新しいユーザーからプロジェクトの使用を求められたとき、アクセスを許可または拒否できます。
- ・ この設定は、形式を重視する会合に適しています。
[司会者になる] にチェックを入れると、会議参加者ごとに [プロジェクトへのアクセスを割り当てる] または [プロジェクトアクセスを取り消す] ことができます。また、司会者の役割を別のユーザに割り当てる [司会者割当て] の選択ができます。この選択は⑨ [ユーザーリストを表示する] ボタンをクリックするとユーザーリストと選択ボタンが表示されます。

補足説明

[司会者になる] はスーパーユーザモードです。司会者になるには、現在プロジェクトにアクセスしている必要があります。司会者になると、プロジェクトを操作しながら、ユーザにプロジェクトへのアクセスを許可すること、別のユーザにアクセスを渡すこと、またどのユーザからでもアクセスを取り消すことができます。司会者の権限を別のユーザに渡すこともできます。次のとき、この [司会者になる] を利用できます。

1. 自分が最初にプロジェクトにアクセスしたユーザである場合。
2. 現在、他に司会者として接続しているユーザがなく、自分がプレゼンテーションのためにアクセスしている場合。



【プロジェクタアクセスの要求をすべて無視する】を選択

- ・ 実行中のプレゼンテーションを中断なしに続行できます（他の使用者のアクセス要求を受け取らない）。
- ・ ただし、次の場合は他のユーザーのアクセス要求を受け取ります。
 - 現在使用中のユーザがプロジェクタへの接続を停止した場合。
 - 現在使用中のユーザが「司会者になる」にチェックを入れて、「プロジェクタへのアクセスを割り当てる」または「司会者割当て」を選択した場合。

付録：Pocket PC/Palm用 Presenter-to-Goの概要

パソコンのPowerPointや他のアプリケーションで作成したプレゼンテーション資料をワイヤレスPocket PCやワイヤレスPalmハンドヘルドからプロジェクタを使ってプレゼンテーションが行えるようにするソフトウェアです。

- この機能を使用するには付録のソフトウェアPocket PCまたはPalm用のPresenter-to-Goをパソコンにインストールする必要があります。

Pocket PC/Palm用Presenter-to-Goインストール方法は、インストーラ手順の「セットアップタイプ」で“Pocket PC/Palm用Presenter-to-Go”または“ノートブック／デスクトップとPocket PC/Palm用の両方をインストール”にチェックを入れるとパソコンにインストールされます。→10ページ「ソフトウェアのインストール」

（ご注意）

- Pocket PCおよびPalm [Presenter-to-Go Ver.3] は付録のソフトウェア（無償）です。このバージョンのみ、無期限に使用できますが、いかなる保証もいたしません。あらかじめご了承ください。
- ユーザー登録が行え、サポートを受けるためには別途Margi社からPrerenter-to-Goの購入が必要です。

Pocket PC/Palm用Presenter-to-Goに関する情報は、下記のホームページをご覧ください。

URL <http://www.plus-vision.com/jp/support/faq.html>

ネットワーク経路制御機能の使いかた

LANなどのネットワーク（TCP/IP対応）に接続したパソコンからWebサーバ機能を使って同じネットワークに接続されているプロジェクトの操作やプロジェクトのネットワーク設定を編集する機能です。パソコンはInternet ExplorerなどのWebブラウザ（閲覧ソフト）を用いてプロジェクトを遠隔操作します。

【ご注意】

Webブラウザの設定でプロキシ*を使わない様に設定してください（設定方法はご使用のブラウザのヘルプをご覧ください。）

※プロキシとは代理という意味で、使用しているパソコンの代わりにインターネットに接続する代理サーバーのことです。

プロジェクトとWeb接続をする

1. パソコンのWebブラウザ（Internet Explorer など）を立ち上げます。

2. アドレス欄にプロジェクトのIPアドレスを入力します。

IPアドレスはプロジェクトのWireless Projectorの設定画面で表示しているIPアドレスを入力してください。

LAN接続ですので http:// の次にIPアドレスを入力してください（www.は入力する必要はありません）。

3. プロジェクトコントロールのトップ画面を表示します（英語で表示されます）。

【PROJECTOR CONTROL】 ボタン

クリックするとプロジェクトを遠隔操作するページに飛びます。→45ページ「プロジェクトのコントロール」

Projector Data

プロジェクト本体の情報を表示しています。

Projector Configuration…プロジェクトの構成を表示します。

Wired LAN Configuration（リンク表示）



プロジェクトの有線LANの確認ページに飛びます（本機では使用しません）。

Wireless LAN Configuration（リンク表示）…プロジェクトの無線LANの確認ページに飛びます。

【ADMINISTRATOR MODE】 ボタン

管理者用のページに飛びます。


- ・プロジェクト確認ページのときはプロジェクトの管理者用ページに飛びます。→43ページ「プロジェクトの構成変更のしかた」
- ・無線LAN確認ページのときは無線LAN用の管理者ページに飛びます。→44ページ「プロジェクトの無線LAN設定変更のしかた」




プロジェクトの構成変更のしかた

1. プロジェクト確認ページの [ADMINISTRATOR MODE] ボタンをクリックするとパスワード入力ページが開きます。

- ・パスワード（初期設定は“anaconda”）を入力し [SUBMIT] ボタンをクリックすると管理者モードのページに変わります。
- ・“ADMINISTRATOR MODE” では各ページに [EDIT] ボタンが表示されます。



2. [EDIT] ボタンをクリックすると編集ページが開きます。




3. このページでパスワードなどの変更を行います。

入力またはプルダウン一覧から変更します。


[SUBMIT] ボタンをクリックすると変更内容が設定され、前のページに戻ります。

[CANCEL] ボタンをクリックすると変更はキャンセルされ、前のページに戻ります。



プロジェクタの無線LAN設定変更のしかた

1. 無線LAN確認ページの【EDIT】ボタンをクリックすると設定ページが開きます。




2. このページではプロジェクタのネットワーク設定の変更ができます。

入力またはプルダウン一覧から変更します。

【SUBMIT】ボタンをクリックすると変更内容が設定され、前のページに戻ります。


【CANCEL】ボタンを押すと変更はキャンセルされ、前のページに戻ります。

- ・ プロジェクタのWireless Projectorの設定画面でご確認ください。
- ・ また、このページでプロジェクタの変更設定を確認するには、Internet Explorerを一度終了させてから、再びこのページ開いてください。
- ・ 設定を変更するとネットワーク接続が切れてしまいますので、パソコン側のネットワーク設定を変更してから再度ブラウザで確認するようにしてください。
- ・ ワイヤレスプレゼンテーション使用中の場合には、プロジェクタのネットワーク設定は変更できません。



プロジェクトのコントロール

[PROJECTOR CONTROL] ボタンをクリックするとプロジェクト本体をパソコンから遠隔操作できます。
本体またはリモコンボタンと同じはたらきをします。詳しくは取扱説明書プロジェクト編をご覧ください。



各ボタンの名称とプロジェクトの動作

[POWER ON]	プロジェクトの電源を入れる。
[POWER OFF]	プロジェクトの電源を切ります。
[PC]	RGB入力に切り換えます。
[VIDEO]	ビデオ入力に切り換えます。
[S-VIDEO]	S-ビデオ入力に切り換えます。
[PC CARD]	PC Card入力に切り換えます。
[MENU]	メニューの表示とメニューを閉じるときに使います。
[QUICK]	クイックメニューの表示と、クイックメニューを切り換えるときに使います。
[ENTER]	メニュー項目内容を決定します。
[CANCEL]	メニュー名選択に戻るときとメニューを閉じる（サブメニューの表示を閉じる）ときに使います。
[UP]	カーソルを上に移動します。
[DOWN]	カーソルを下に移動します。
[LEFT]	カーソルを左に移動します。
[RIGHT]	カーソルを右に移動します。
[FREEZE]	動画を静止します。
[MUTE]	映像と音声を一時消去します。
[ECO]	ランプモードを選択します。
[AUTO]	アナログRGB信号の画像を自動調整します。
[ASPECT]	画面の横・縦の比率選択します。
[TIMER]	プレゼンタイマー時間設定表示を出します。
VOLUME [UP] [DOWN]	内蔵スピーカの音量調整を行います。
KEYSTNNE [UP] [DOWN]	画面の台形補正を行います。
ZOOM [IN] [OUT]	画像をデジタルズームイン／アウトします。
[Lamp Timer Reset]	ランプ使用時間をリセットします。

無線LANカードの仕様

モデル名	XI-835
インターフェイス	コンパクトフラッシュTYPE I
チャンネル数	1-13 ch
転送速度	1/2/5.5/11Mbps
周波数帯	2.4GHz帯
アンテナタイプ	PIFA
変調方式	CCK(11Mbps,5.5Mbps) DQPSK(2Mbps) DBPSK(1Mbps)
消費電力	最大1.15W
セキュリティ	64/128bit WEP
サポート規格	IEEE802.11b, ARIB STD-33A/STD-T66

トラブルシューティング

トラブル	対処法
プレゼンテーション開始時にエラーを表示する	「拡張デスクトップとして使用」にチェックを入れても、セカンダリディスプレイとして Wireless Presenter-to-Go が設定されていない場合に発生します。プライマリディスプレイのみを用いて、1024×768の解像度でデスクトップを直接接続してください。
投映されない	CFメモリカードから画像を表示するにはプロジェクタ本体の入力選択がPC Cardになっていなければなりません。 パソコンの画像をネットワーク機能（Wireless Presenter-to-Go）を使って表示するには ・ プロジェクタ本体の入力選択がPC Cardになっていなければなりません。 ・ プロジェクタとパソコンのネットワーク設定が適切に設定されていなければなりません。 ・ Wireless Presenter-to-Goユーティリティが起動しており、IPアドレスが割り振られているネットワーク上のプロジェクタに接続されていなければなりません。

イメージビューワおよびネットワーク機能に関するQ&Aを弊社のホームページで公開しています。
Q&A集を見るには下記のホームページをご覧ください。

URL <http://www.plus-vision.com/jp/support/faq.html>

CFメモリカード

電源がなくても記憶が消えないメモリをフラッシュメモリといいます。このメモリと入出力回路を1枚のカードにおさめた構造をしています。

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

ネットワークに接続されている機器のIPアドレスを自動的に割り振る機能をいいます。

IEEE802.11

アメリカ電気・電子技術者協会 (Institute of Electrical and Electronics Engineers) の802.11委員会が無線LANの標準化を進め、国際標準規格で承認された無線LAN標準の規格です。

IPアドレス

IP (Internet Protocol) 方式のパソコン (パソコンのネットワーク部) に割り当てられた番地のことです。データをやり取りするには発信先の番地へデータを送り、発信先から発信元にデータを受け取ることになります。このためネットワークでつながっているパソコンには個々のIPアドレスが必要です。

TCP/IP (Transmission control protocol/Internet protocol)

通信データをネットワークを介して確実に送るための通信手順及び制御の方式です。データにTCPヘッダを加えIPパケットを加えさらにMACフレームを付加してネットワークにデータを送りだします。受け手側は、相手を確認し逆の手順でデータを取り出します。

WEP (Wired Equivalent Privacy)

無線LAN規格 (IEEE802.11) にて規格化されている“暗号化”方式の一つです。WEPを設定することで、無線電波が第三者に傍受されても、暗号を解読しないとデータの中身を判読することができなくなり、また無線LANに侵入することもできません。

暗号化 (encryption)

暗号とは、決められた規則に基づいて変換させたデータのことです。このデータを生成する手順を“暗号化”、暗号化されたデータを元に戻す手順を“復号”と呼びます。

暗号化する規則が公開されている場合などでは、規則を知る全員が内容を判読できます。これを避けるには、暗号化するとともに規則を変化させる必要があります。このときに用いられるのが、“暗号鍵”です。暗号鍵を知らなければ、データの暗号化・復号をすることができません。

暗号鍵を用いた暗号化には、“共有鍵暗号方式”と“公開鍵暗号方式”の2つがあります。

アドホックモード

2,3台の無線LAN機能のある機器間で直接データのやり取りをする孤立した特別なネットワークモードのことで、1対1の場合はピアツーピア (peer to peer) といいます。

インフラストラクチャモード

無線LANアクセスポイントを介してLAN (Local Area Network) と接続して目的の機器とデータのやり取りをするネットワークモードです。

チャンネル

無線LANで利用できる無線の帯域を14分割もしくは11分割したその一つ一つをチャンネルといいます。

無線LAN

有線LANのLANケーブル部を無線に置き換えたものです。

無線LANでのLAN接続には、各パソコン等に取り付けられる“無線LANカード”と送受信される無線電波の相手側となる“無線LANアクセスポイント”から構成されています。

無線LANアクセスポイント

インフラストラクチャモードでLANに接続するための無線LAN機器の接続先のことで有線LANというハブ (HUB) に相当します。個々のアクセスポイントにはSSIDという固有の識別子 (名前) で判別されます。無線LAN機器がどのアクセスポイントに接続するかはSSIDを使って指定します。

PLUS Vision Corp.

プラスビジョン株式会社

〒112-0013 東京都文京区音羽1-20-11

www.plus-vision.com

プラスビジョン カスタマーセンター

TEL ☎ 0120-331-059



ISO 14001 認証取得
プラスビジョン入間オフィス/
入間ファクトリー
NQE-0210118A



ISO 9001 認証取得
プラスビジョン入間ファクトリー
12 100 17398 TMS